

リモコンの操作方法

チャンネルを選ぶときは…



TZ-HDW610PW
TZ-HDT620PW



TZ-BD920PW



BD-V570
BD-V5700R



C02AS5

A …番組表は「番組表」ボタンで見ることができます。

B …選局の前に、まず放送を選びます。

地上 ボタン(地上デジタル放送)、 **BS** ボタン(BSデジタル放送)、

CATV ボタン(CS(CATV)デジタル放送)でそれぞれ切替を行ってください。

C …「3桁入力」を押してから3ケタのチャンネル番号を押して選局してください。

ダイレクト選局が便利です

リモコンの数字ボタンを押すと、ダイレクトに選局できます。
(それぞれ地上デジタル放送、BSデジタル放送に切り替えてから選局してください。)

地上デジタル放送

- | | | |
|--------------|---------|----------------|
| 1 NHK デジタル放送 | 5 テレビ朝日 | 9 TOKYO MX |
| 2 Eテレ | 6 TBS | 11 コミュニティチャンネル |
| 3 県域テレビ※1 | 7 テレビ東京 | 12 放送大学 |
| 4 日本テレビ | 8 フジテレビ | |

※1 県域テレビでは、「とちぎテレビ」、「群馬テレビ」、「チバテレ」、「テレ玉」、「テレビ神奈川」をご視聴いただけます。
[3]を押した後、チャンネル[A]ボタンで操作してください。

BSデジタル放送

- | | | |
|---------------|-------------------------|-----------|
| 1 NHK BS1 | 7 BS ジャパン | 12 TwellV |
| 3 NHK BSプレミアム | 8 BS フジ | |
| 4 BS 日テレ | 9 デジタルWOWOW(有料) | |
| 5 BS 朝日 | 10 スーパー・チャンネルハイビジョン(有料) | |
| 6 BS-TBS | 11 BS11 | |

**BD-V570・BD-5700R・C02AS5は 4K ボタンを押した後
各チャンネルを選択するとBS4Kをご覧いただけます。**